

Der FHA-C mini wird in der Standardausführung mit offenen Kabelenden ausgeliefert.

The FHA-C mini in standard configuration will be delivered with flying leads.

Leistungsanschluss

Ein direkter Anschluss an das Drehstromnetz ist nicht erlaubt und führt zur Zerstörung des FHA-C mini Servoantriebs. Bitte achten Sie auf die richtige Phasenlage. Der FHA-C mini Servoantrieb darf nur mit leistungsmäßig abgestimmten Servoreglern betrieben werden.

Power Connections

Direct connection to the three-phase AC supply is not allowed and will lead to the destruction of the FHA-C mini servo actuator. Please check the correct phase sequence! The FHA-C mini servo actuator may only be operated with a properly matched servo controller.

Tabelle / Table 342.1

Motorphase	Motor phase	U	V	W	PE
Kabelfarbe	Cable colour	rot red	weiß white	schwarz black	grün/gelb green/yellow
Querschnitt	Cross section	AWG 24			

Signalanschluss

Vor Inbetriebnahme ist die Kompatibilität des Encoders mit der Auswerteeinrichtung zu überprüfen. Der Encoder enthält elektrostatisch gefährdete Komponenten.

Signal Connections

During commissioning please pay attention to compatibility between the encoder and the signal processing circuit. The encoder contains electrostatically sensitive components.

Tabelle / Table 342.2

Signal	Signal	A	\bar{A}	B	\bar{B}	Z	\bar{Z}	U	\bar{U}	V	\bar{V}	W	\bar{W}	DGND	5V±5%
Kabelfarbe	Cable colour	grün green	dunkelgrün dark green	grau grey	weiß white	gelb yellow	transparent clear	braun brown	magenta purple	blau blue	hellblau light blue	orange orange	rosa pink	schwarz black	rot red
Querschnitt	Cross section	AWG 30													